



CONSEIL UTILISATION DES FUTS

Comment utiliser le tonnelet ?

Tout comme les vins et les spiritueux qu'il contient, le tonneau est une matière vivante : le bois respire et réagit à son environnement. Les fûts quittent notre tonnellerie avec un taux d'hygrométrie optimal, mais le transport peut entraîner certaines variations.

En conséquence, voici la méthode de mise en eau que nous vous recommandons pour vos tonneaux.

À chaque étape, vous pourrez vérifier l'étanchéité de votre barrique.

Méthode 1 : La mise en eau chaude d'un tonneau (pour fut BRUT non laqué intérieur) pour la première utilisation

- Versez 3-4 litres d'eau chaude (entre 60 et 80°C) dans le fût en chêne, et refermez-le avec la bonde.
- Laissez reposer le fût sur un fond. Il absorbera la quantité d'eau nécessaire pendant 2 heures.
- 2 heures plus tard, retournez le tonneau et positionnez-le sur l'autre fond. Laissez également le bois jouer et absorber l'humidité.
- Une fois ces 4 heures écoulées, retirez la bonde, rincez généreusement à l'eau claire et laissez l'eau s'égoutter doucement.

Votre fût est prêt à recevoir votre alcool.

CONSERVATION D'UN FUT BRUT NON LAQUE INTERIEUR

Après utilisation, bien rincer les fûts, les laisser égoutter par le trou de bonde. Après séchage bien boucher.

Pour les utilisations suivantes remplir complètement le fût d'eau et le laisser ainsi au moins un jour. Ensuite effectuer un rinçage.

CONSEILS D'UTILISATION DES ROBINETS

Avant la pose du robinet, le faire tremper dans l'eau tiède pendant 20 minutes afin de faire gonfler le liège.

Ensuite le mettre en place en tapant à petits coups et, dès que l'on sent une légère résistance et que le robinet porte bien, cesser de frapper sinon, la pièce maîtresse de fond risque de se fendre.